

# SONOFF

## S S26

### Uživatelská příručka V1.0




TPG  
(Velká  
Británie)



TPF(DE)



TPE  
(FR)



TPB  
(USA)



TPI  
(AU)



TPAI (CN)



TPH(IL)



TPN (BR)



TPJ(CH)



TPL(IT)

## Inteligentní zásuvka Wi-Fi





User manual V1.0




TPG(UK)



TPF(DE)



TPE(FR)



TPB(US)



TPI(AU)



TPAI (CN)




TPH (IL)



TPN (BR)



TPJ(CH)




TPL(IT)

## Wi-Fi Smart Plug




# Operační instrukce

## 1. Stáhněte si APP



Android™ a iOS

## 2. Zapněte napájení




Po zapnutí se zařízení při prvním použití přepne do režimu rychlého párování (Touch). Indikátor Wi-Fi LED se mění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

⚠ Zařízení opustí režim rychlého párování (dotykem), pokud nebude spárováno do 3 minut. Pokud chcete vstoupit do tohoto režimu, dlouze stiskněte ruční tlačítko po dobu asi 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

## 3. Přidejte zařízení



>



Klepněte na „+“ a vyberte „Rychlé párování“ a poté postupujte podle pokynů v APP.


# Operating Instruction

## 1. Download APP



Android™ & iOS

## 2. Power on



After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

- ⓘ The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins. If you want to enter this mode, please long press the manual button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

## 3. Add the device



>



Tap "+" and select "Quick Pairing", then operate following the prompt on the APP.

## Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování (dotykem), zkuste spárovat „kompatibilní režim párování“.

- Dlouze stiskněte tlačítko párování po dobu 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých bliknutí a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění. Znovu dlouze stiskněte tlačítko párování na 5 s, dokud indikátor Wi-Fi LED rychle nezačne blikat. Poté zařízení přejde do režimu kompatibilního párování.
- Klepněte na „+“ a vyberte „Kompatibilní režim párování“ v APP. Vyberte Wi-Fi SSID pomocí ITEAD-\*\*\*\*\* a zadejte heslo 12345678 a poté se vraťte do eWeLink APP a klepněte na „Další“. Buďte trpěliví, dokud nebude párování dokončeno.

## Specifikace

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model            | S26R2TPF/S26R2TPG/S26R2TPI/S26R2TPN//S26R2TPH<br>S26R2TPE/S26R2TPB/S26R2TPAI/S26R2TPJ/S26R2TPL                                                                                                                                                                             |
| Vstup            | S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz<br>S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz S26R2TPF: |
| Max. zatížení    | 4000W/16A S26R2TPE: 3680W/16A<br>S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPB: 1800W/15A<br>S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPAI: 4000W/16A<br>S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPJ: 4000W/16A<br>S26R2TPH: 4000W/16A S26R2TPL: 1500W/6A                                                                  |
| Operační systémy | Android & iOS                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wi-Fi            | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pracovní teplota | -10°C~40°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál         | PC V0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozměr           | 97.5x56x35mm                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Compatible Pairing Mode

If you fail to enter Quick Pairing Mode (Touch), please try "Compatible Pairing Mode " to pair.


- Long press pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short flashes and one long flash and release. Long press pairing button for 5s again until the Wi-Fi LED indicator flashes quickly. Then, the device enters Compatible Pairing Mode.
- Tap "+" and select " Compatible Pairing Mode " on APP.  
Select Wi-Fi SSID with ITEAD-\*\*\*\*\* and enter the password 12345678, and then go back to eWeLink APP and tap "Next". Be patient until pairing completes.

## Specifications

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model               | S26R2TPF/S26R2TPG/S26R2TPI/S26R2TPN//S26R2TPH<br>S26R2TPE/S26R2TPB/S26R2TPAI/S26R2TPJ/S26R2TPL                                                                                                                                                                             |
| Input               | S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz<br>S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz<br>S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz S26R2TPF: |
| Max. load           | 4000W/16A S26R2TPE: 3680W/16A<br>S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPB: 1800W/15A<br>S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPAI: 4000W/16A<br>S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPJ: 4000W/16A<br>S26R2TPH: 4000W/16A S26R2TPL: 1500W/6A                                                                  |
| Operating systems   | Android & iOS                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wi-Fi               | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Working temperature | -10°C~40°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material            | PC V0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimension           | 97.5x56x35mm                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Představení produktu

Wi-Fi LED indikátor  
(modrý)



LED indikátor zapnutí/vypnutí  
(červený)

Tlačítko párování/ruční spínač

## Instrukce stavu indikátoru Wi-Fi LED

| Stav indikátoru Wi-Fi LED         | Stavové pokyny                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bliká (jedno dlouhé a dvě krátké) | Režim rychlého párování                                      |
| Svítí                             | Zařízení je úspěšně připojeno                                |
| Rychle bliká                      | Kompatibilní režim párování                                  |
| Jednou rychle zabliká             | Nelze zjistit směrovač                                       |
| Dvakrát rychle zabliká            | Připojte se ke směrovači, ale nepodařilo se připojit k Wi-Fi |
| Tříkrát rychle zabliká            | Aktualizace                                                  |

## Funkce

Vzdáleně zapněte/vypněte zařízení, naplánujte jej zapnutí/vypnutí nebo jej sdílejte s rodinou, abyste je mohli ovládat společně.



Dálkové  
ovládání



Časování  
/Odpočet



Hlasová  
kontrola



Nastavení  
sdílení



Smart  
Scene



Krokový  
režim



Stav zapnutí



Funkce  
fotoaparátu




Skupinové  
ovládání



Ovládání  
LAN

## Product Introduction



## Wi-Fi LED indicator status instruction

| Wi-Fi LED indicator status       | Status instruction                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Flashes (one long and two short) | Quick Pairing Mode                                 |
| Keeps on                         | Device is connected successfully                   |
| Flashes quickly                  | Compatible Pairing Mode                            |
| Flashes quickly once             | Unable to discover the router                      |
| Flashes quickly twice            | Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi |
| Flashes quickly three times      | Upgrading                                          |

## Features

Remotely turn on/off the device, schedule it on/off or share it with your family to control together.



Remote Control

Single/Countdown  
Timing

Voice Control



Share Control



Smart Scene



Inching Mode



Power-on State



Camera Feature



Group control



LAN Control



## Přepnout síť

Pokud potřebujete změnit síť, dlouze stiskněte párovací tlačítko na 5s, dokud se nezmění indikátor Wi-Fi LED v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění, poté zařízení přejde do režimu rychlého párování a můžete znovu spárovat.



## Obnovení továrního nastavení

Smazání zařízení v aplikaci eWeLink znamená, že jej obnovíte do továrního nastavení.

## Běžné problémy

Otázka: Proč moje zařízení zůstává „Offline“?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1 – 2 minuty na připojení Wi-Fi a sítě.

Pokud zůstane offline po dlouhou dobu, posuďte tyto problémy podle stavu modrého indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za 2 sekundy, což znamená, že se zařízení nepodařilo připojit vaši Wi-Fi:

① Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.

② Možná je mezi přepínačem a routerem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přiblížení se k routeru. Pokud selže, prosím přidejte to znovu.

③ Síť 5G Wi-Fi není podporována a podporuje pouze bezdrátové připojení 2,4 GHz síť.

④ Možná je otevřené filtrování MAC adres. Prosím vypněte to.

**Pokud žádná z výše uvedených metod problém nevyřešila, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.**

2. Modrý indikátor rychle zabliká dvakrát za 2 sekundy, což znamená, že se zařízení připojilo k Wi-Fi, ale nepodařilo se mu připojit k serveru. Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud se dvojité blikání vyskytuje často, což znamená, že máte přístup k nestabilní síti, nejedná se o problém produktu. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat zařízení.

## Switch Network

If you need to change the network, long press the pairing button for 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release, then the device enters quick pairing mode and you can pair again.



## Factory Reset

Deleting the device on the eWeLink app indicates you restore it to factory setting.

## Common Problems

Q: Why my device stays "Offline"?

A: The newly added device needs 1 – 2mins to connect Wi-Fi and network. If it stays offline for a long time, please judge these problems by the blue Wi-Fi indicator status:

1. The blue Wi-Fi indicator quickly flashes once per 2 seconds , which means that the device failed to connect your Wi-Fi:

- ① Maybe you have entered a wrong Wi-Fi password.
- ② Maybe there's too much distance between the switch your router or the environment causes interference, consider getting close to the router. If failed, please add it again.
- ③ The 5G Wi-Fi network is not supported and only supports the 2.4GHz wireless network.
- ④ Maybe the MAC address filtering is open. Please turn it off.

**If none of the above methods solved the problem, you can open the mobile data network on your phone to create a Wi-Fi hotspot, then add the device again.**

2. Blue indicator quickly flashes twice per 2 seconds, which means the device has connected to Wi-Fi but failed to connect to the server. Ensure steady enough network. If double flash occurs frequently, which means you access an unsteady network, not a product problem. If the network is normal, try to turn off the power and restart the device.

## Varování FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### **Prohlášení FCC o radiační expozici:**

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

### **Poznámka:**

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení

S26R2TPF/S26R2TPE/S26R2TPG/S26R2TPB/S26R2TPI/S26R2TPAI/S26R2TPN/S26R2TPJ/S26R2TPH/S26R2TPJ/S26R2TPH/S2EU je v plném znění v souladu se směrnicí 3EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:



**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, GD, Čína  
PSC: 518000 Web: sonoff.tech

VYROBENO V ČÍNĚ 1E4     



EMAIL: [energy@mivvy.cz](mailto:energy@mivvy.cz)  
<https://www.mivvyenergy.cz>

## FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type S26R2TPF/S26R2TPE/S26R2TPG/S26R2TPB/S26R2TPI/S26R2TPAI/S26R2TPN/S26R2TPJ/S26R2TPH/S26R2TPL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:



**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, GD, China  
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA 1E4     



E-MAIL: [energy@mivvy.cz](mailto:energy@mivvy.cz)  
<https://www.mivvyenergy.cz>